

正確使用及保養以瓶裝石油氣作為燃料的商業樓宇內的燃氣乾衣機

乾洗衣店負責人及燃氣乾衣機操作員應

- √ 要求石油氣分銷商更換石油氣瓶；如須自行更換石油氣瓶，應在更換石油氣瓶前，檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞、漏氣或鬆脫的情況，若發現有任何毛病，應立即安排註冊氣體工程承辦商更換或修理；



- √ 在更換石油氣瓶前，熄滅附近所有火種，並關掉燃氣乾衣機及調壓器；在更換石油氣瓶時，小心地把調壓器穩固接駁，然後檢查氣瓶接駁位，確保沒有漏氣的氣味或聲音；在更換石油氣瓶後，開啟調壓器，並檢查燃氣乾衣機是否正常操作（可參考本網頁的《飲食業及乾洗業氣體安全指引》）；

- √ 當離去前或不使用石油氣時，請關上所有石油氣瓶的氣閥；



- √ 當石油氣瓶用罄後，請立即關緊石油氣瓶的氣閥，並儘快通知分銷商回收；

- √ 確保乾衣機和石油氣瓶與可燃物料（如衣物、膠袋等）保持最少1米的距離；



- √ 必須按照燃氣乾衣機製造商的建議定期清理排氣管內壁，以避免因塵埃積聚而阻礙排氣及引起火警；

- √ 須至少每年聘用註冊氣體工程承辦商進行檢查及維修燃氣乾衣機裝置，並保存有關檢查及維修紀錄至少兩年；

